

# Instrukcja obsługi i montażu

## Oprawa Flood DOB



Rogoźnica 301  
36-060 Głogów Małopolski  
POLSKA



Moc:	50 W
Strumień świetlny:	7000 lm
Temp. min:	-25°C
Temp. max:	+50°C
Waga:	3 kg
Średnica mocowania:	45 mm
Wymiary:	350x230x65 mm

### Montaż

1. Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie.
2. Ustawić mocowanie ze względu na sposób montażu, używając klucza inbusowego (6mm):
3. Podłączyć oprawę zgodnie z oznaczeniami przewodów.
4. Osadzić lampę na słupie lub wysięgniku zabezpieczając śrubami mocującymi za pomocą klucza inbusowego (6mm) oraz klucza płaskiego (13mm). W przypadku montażu na regulowanym wsporniku należy najpierw wywiercić otwory w docelowym miejscu, a następnie przymocować oprawę.
5. Włączyć zasilanie po podłączeniu i zabezpieczeniu wszystkich opraw w obwodzie.

### UWAGA!

- **Oprawa musi zostać zainstalowana przez uprawnioną osobę.**
- **Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.**
- **Brak kostki zaciskowej. Do instalacji może być wymagana porada osoby wykwalifikowanej (używać szybkozłączki instalacyjnej 400V).**
- **W przypadku wątpliwości na temat instalacji i użytkowania oprawy LED, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem.**
- **Proszę wymienić oprawę po wystąpieniu awarii.**
- **Próba samodzielnej naprawy powoduje utratę gwarancji.**

### Oznaczenie przewodów:

#### Przewody sterowania 1-10V



#### Przewody zasilania 230V



1. Przed przystąpieniem do montażu, bezwzględnie odłączyć zasilanie w obwodzie!
2. Zamontować oprawę na odpowiednim uchwycie.
3. Podłączyć przewody zasilania.
4. Podłączyć przewody sterowania do odpowiedniego modułu (pozostawić przewody rozwarne i zaizolowane w przypadku nie korzystania z opcji sterowania).
5. Włączyć zasilanie po podłączeniu i zabezpieczeniu wszystkich opraw w obwodzie.