


Instrukcja montażu świetlówki LED T8


INSTALACJA – oprawa ze statecznikiem elektronicznym

1. Odłącz zasilanie
2. Usuń elektroniczny balast z oprawy
3. Podłącz świetlówkę LED do zasilania (L i N)



INSTALACJA – oprawa ze statecznikiem magnetycznym

1. Odłącz zasilanie
2. Wymień istniejący starter ze starterem LED załączonym do świetlówki
3. Zamontuj świetlówkę LED



UWAGI

1. Produkt musi być zamontowany przez uprawnioną osobę zgodnie z instrukcją montażu.
2. Przed montażem należy skontrolować produkt pod względem uszkodzeń mechanicznych, uszkodzony produkt nie może być zamontowany.
3. Przed podłączeniem świetlówki LED do tradycyjnej oprawy świetlówkowej trzeba usunąć elektroniczny balast lub starter.